MANUAL DE OPERAÇÃO Estação de Montagem com Robô MPS – Documentação Técnica

Estação de montagem com robô



Vista superior da estação de montagem





Módulos de IN/OUT da estação de montagem



Módulos de IN/OUT da estação do robô

**



Robô Mitsubishi RV2-AJ

Descrição da Estação

Essa estação tem como finalidade a montagem da peça recebida da estação anterior e a entrega da peça para a próxima estação que por sua vez realizará o armazenamento.

Para a execução da montagem é utilizado um robô marca Mitsubishi e modelo RV2-AJ comunicando com o CLP através de I/O's.

Para que seja melhor compreendida podemos dividir esta estação em duas, sendo: Estação do robô e estação de montagem, que disponibiliza as peças para a manipulação destas pelo robô.

A seguir serão detalhados os atuadores da estação de montagem com a finalidade de facilitar a visualização e ilustrar os circuitos contidos em anexo.



Atuador para separação de molas:

Atuador linear de dupla ação que separa as molas provenientes de um

magazine e as disponibiliza ao robô



Suporte para a mola:

A mola após sua separação é disponibilizada ao robô através deste suporte. Existe um sensor para detecção da mola. **



Separador de tampas:

Atuador linear de dupla ação separador de tampas do magazine.

Esses atuadores possuem fins de curso para verificação do posicionamento atual. Os fins de curso serão mostrados a seguir juntamente com sua identificação que foi gerada seguindo a norma DIN/ISO 1219-2 contida em anexo.

O atuador contido no magazine de molas identificado como 1A2 possui dois fins de curso através de sensores magnéticos, tipo contato reed, e identificados como 2b1 (atuador avançado) e 2b2 (atuador recuado).



Podemos verificar que quando o atuador está recuado o sistema está em sua posição inicial, sendo que o funcionamento consiste no avanço do atuador para que seja executada a separação da mola.

Para a verificação da presença de mola e sua separação, existe um switch identificado como S1 em frente ao suporte de mola, alocado no atuador. Caso o atuador esteja avançado e tenha uma mola em seu suporte, esta é identificada pelo acionador S1.

O atuador contido no magazine de tampas identificado como 1A1 possui dois fins de curso através de sensores magnéticos, tipo contato reed, e identificados como 1b1 (atuador avançado) e 2b2 (atuador recuado).



Podemos verificar que quando o atuador está avançado o sistema está em sua posição inicial, sendo que o funcionamento consiste no retorno do atuador para que seja executada a separação da peça.

Para a detecção de presença de tampas no magazine e a separação destas tampas temos dois sensores ópticos por barreira localizados no magazine e na posição de peça separada. O sensor identificado como

b1 detecta a presença de peça no magazine, enquanto o b2 indica a separação da tampa pelo subsistema.

Esta estação possui também um magazine de êmbolos, no entanto este não é automatizado como mostrado na figura abaixo.



Agora serão detalhados os sensores e atuadores presentes na estação do robô:



Sensores para detecção de presença de peças pela garra e nos "buffers" de peça na cavidade de montagem e de entrada de estação.

Garra para fixação de peças.



Para detecção de entrada de peça na estação temos um sensor óptico identificado como b3, sendo que para a detecção de peças em qualquer posição através da garra do robô temos um segundo sensor óptico identificado como b1. Ainda existe um terceiro sensor óptico utilizado para a identificação da correta posição do corpo da peça de montagem e da tampa identificado como b2.

Tabela de entradas e saídas

Slave 1 - Terminal de válvulas CPV (4IN/4OUT)



Slave 1 – Terminal de válvulas CPV							
Identificação	Descrição	Endereço					
1b1	Atuador linear 1A1 recuado	IN3					
1b2	Atuador linear 1A1 avançado	IN 4					
2b1	Atuador linear 1A2 recuado	IN 1					
2b2	Atuador linear 1A2 avançado	IN 2					
1Y1	Avança atuador linear 1A3	OUT 2					
2Y1	Avança atuador linear 1A2	OUT 1					



Slave 2 – Módulo As-i EVA com 4IN (Estação de montagem)

Slave 2 – As-I EVA 4IN								
Identificação	Descrição	Endereço						
b1	Detecção de tampa no magazine	IN 1						
b2	Detecção de tampa disponível	IN 2						
S1	Detecção de mola disponível	IN 3						

Slave 3 – Módulo As-i EVA com 2IN e 20UT (Estação de montagem)

Este Slave é utilizado para a comunicação entre o robô e o CLP através da comunicação em rede As-i. Temos duas saídas do robô ligadas às saídas deste módulo e conseqüentemente duas entradas do robô interligadas à duas saídas do módulo.



Abaixo temos a tabela mostrando a interligação elétrica com o respectivo endereço dos I/O's do robô e do módulo As-i.

	Slave 3 – As-I EVA 2IN e 20UT	
Robô	Descrição	Endereço
OUT 1	Robô OK	IN 1
OUT 2	Montagem realizada	IN 2
IN 1	Robô para a posição inicial	OUT 1
IN 2	Executar montagem	OUT 2

Rede As-i

Em uma rede de comunicação industrial com protocolo As-i os endereçamentos dos slaves são eletrônicos e "armazenados" no próprio circuito do slave.

Podemos ter em uma rede As-i até 31 slaves endereçados de 1 até 31, sendo que o endereço 0 é utilizado pelo mestre da rede (CLP) para diagnósticos.

Para cada fabricante de CLP (Mestre de uma rede As-i) teremos uma forma diferente de reconhecer o endereçamento desses slaves na rede.

Com relação ao endereçamento do slave, independente do fabricante estes podem ser endereçados através de um endereçador As-i, como mostrado na figura a seguir.



Endereçador As-i: Utilizado para determinar o endereço dos slaves em uma rede As-i, independente do fabricante. Não incluído no equipamento

Com os slaves endereçados e devidamente interligados à rede, o Mestre (CLP) deverá realizar uma varredura de toda a extensão do cabo As-i em busca dos modelos e endereços dos slaves.

Identificação dos Slaves

Para o CLP Siemens, que é o Mestre da rede em questão, a rotina para o reconhecimento dos slaves e seu devido endereçamento deve seguir alguns passos, iniciaremos detalhando a placa de comunicação CP343-2 e em seguida a sequência a ser realizada no software de parametrização e programação STEP 7 V5.1.

A placa de comunicação em rede As-i Siemens é a CP343-2. Essa placa possui Led's para identificação de status da placa e da rede em seu frontal que serão melhor detalhados.



SF – Falha no sistema: Identifica a falta ou erro na identificação da placa pela CPU

RUN – Operação Normal: Indica que a placa está sendo identificada pela CPU e que todos os slaves conectados à rede foram reconhecidos pelo Mestre

APF – Falha na Fonte As-i: Curto circuito ou falta da fonte As-i na rede

CER – Erro na configuração: Indica que existe um ou mais slaves na rede que ainda não foram reconhecidos pelo Mestre ou a retirada de um Slave depois de realizado o devido reconhecimento.

CM – Modo configuração: Indica que está ocorrendo a varredura da rede em busca de alterações nos endereçamentos dos slaves.

A placa CP343-2 suporta slaves do tipo As-i 2, isto significa a possibilidade de identificação de até 62 slaves, endereçados de 1 a 31 e 1B a 31B, que somados resultam nos 62 slaves.

Os três últimos Led's da figura junto com os outros 10 encontrados abaixo na placa mostram quais endereços foram reconhecidos após varredura da rede.

Os Led's identificados de 0 a 9 mostram a unidade no endereçamento, os Led's 10+ e 20+, mostram a dezena e o Led B mostra quando é um slave endereçado na parte B da rede, como já foi descrito acima.

Abaixo segue tabela para verificação dos endereços dos slaves encontrados na rede através dos Led's visualizados na placa CP343-2. Para que seja realizada a identificação de todos os slaves presentes na



rede, basta acionar uma vez o botão SET que encontra-se no frontal da placa CP343-2, para que o Led CM (configuration mode) acenda. Em seguida o botão Set deve ser acionado novamente e o Led RUN será ligado.

Após a configuração basta verificar através da combinação dos Led's como mostrada na tabela.

Para essa estação, temos um terminal de válvulas CPV que possui 4 entradas e 4 saídas, um módulo com 4 entradas e um terceiro modulo com 2 entradas e duas saídas. Para isso teremos que realizar a rotina de reconhecimento dos slaves uma única vez.

O reconhecimento dos dois slaves é realizado ao mesmo tempo e seus endereços serão mostrados através da combinação de Led's detalhada anteriormente.

Configuração do CLP

A seguir será detalhada a configuração de hardware e forma de endereçamento padrão realizada através do software SIEMENS S7 V5.1.

Criando um projeto:

Para criar um projeto basta selecionar o item New na barra menu de funções FILE, como mostrado na figura abaixo.

	g,s	IMAT	IC Mai	nager					
	File	PLC	View	Options	Window	Help			
Г	N	ew						Ctrl+N	
	'ľ	lew Pro	oject' V	Vizard					
	C	pen						Ctrl+O	
	C	pen Ve	ersion 1	Project					
	S	7 Mem	ory Car	rd)	
	M	lemory	Card F	ile)	
	D	elete							
	R	eorgar	nize						
	M	lanage							
	A	rchive.							
	R	etrieve	э						
	P	age Se	:tup						

Em seguida será aberta uma janela para que seja colocado um nome para o projeto. Basta digitar o nome e confirmar no botão OK.

ew User projects Libraries	×				
Name	Storage path				
ASitest1	C:\Siemens\Step7\S7proj\ASitest1				
EX3	C:\Siemens\Step7\S7proj\Ex3				
example11	C:\Siemens\Step7\S7proj\ttest11				
MPS_FB_Projekt3_Aufgabe3	C:\Siemens\Step7\S7proj\MPS_FB_6				
MPS_PLUS_IO_V1_1B	C:\Siemens\Step7\S7proj\MPS_PLUS				
MPSVersC314	D:\THR\S7 Robbi\MPSVERSC				
MPSVersC314	C:\Siemens\Step7\S7proj\MPSVERS(
MPSVersC314	D:\THR\S7\MPSVERSC				
Name:	Туре:				
FBL_Proj2	Project 🔻				
, Storage location (path): C:\Siemens\Step7\S7proj	Browse				
,					

Seguindo os passos para criação de projeto já dispostos no software, os próximos passos são a configuração de hardware e seus respectivos endereçamentos.

Inserindo o módulo (STATION 300)

SIMATIC M	1anager - [FBL_Proj2	C:\Siemens\Step7\S7proj	\FBL_Proj]	
🞒 File Edit	Insert PLC View O	ptions Window Help		_ 8 ×
미야망	Station	1 SIMATIC 400 Station	< No Filter >	-V 88® №
	Subnet	2 SIMATIC 300 Station		
FBL_PI	Program	3 SIMATIC H Station		
	S7 Software	4 SIMATIC PC Station		
	S7 Block	5 Other station		
	M7 Software	6 SIMATIC 55		
	Gunshel Table			
	Symbol Table Extoropil Source	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		
	External Solar Com			
Inserts SIMATIC	300 Station at the curso	or position.		1.

Como mostrado na figura, devemos clicar no Menu de funções superior o botão Insert e em seguida selecionar o item Station, onde será aberto um novo menu, com todas as opções de hardware a serem configuradas por esse software. Como nessa utilização temos a CPU S7 313C-2DP, devemos optar pela SIMATIC 300 Station.

Será mostrado logo abaixo do nome do projeto uma nova pasta com a estação inserida, clicando nela podemos notar que abre a possibilidade para configuração do Hardware da estação em questão.

🔊 AS-i-Project-2 C:\Sieme	ns\Step7\S7proj\AS_i_Pro	
E- P AS-i-Project-2	ជ្រៀត Hardware	

Será aberta uma nova janela onde deverá ser colocada a exata configuração de hardware que está sendo utilizada, para isso devemos:

Dar um duplo clique na opção hardware, como mostrado na figura acima, onde a seguinte janela se abrirá:



Podemos notar que a esquerda da janela temos as opções de todas as placas a serem inseridas nessa configuração, caso o Hardware Catalog não esteja visível, devemos adotar o seguinte procedimento:

🖳 HW Config - [SIMATIC 300(1) (Configuration) AS-i-Project-2]							
🕅 Station Edit Insert PLC View Options Window							
Catalog	_						

Selecionar o botão de atalho acima mostrado para que um catálogo com todas as placas possíveis de serem inseridas através deste software serão listadas.

Devemos inserir o trilho de interligação das placas como será mostrado na figura abaixo.

HW Config - [SIMATIC 300	(1) (Configuration) A5-i-Project-2]	
UU Station Edit Insert PLC	View Options Window Help	_8×
<u>DCPFE</u>		
Hardware Catalog	<u>×</u>	-
Profile Standard		
₩ PROFIBUS DP		_
E-M SIMATIC 300		
⊞- 🛄 CP-300		
E CPU-300		
E Gateway		
M7-EXTENSION		
E SIMATIC 400		
•		
6ES7 390-1???0-0AA0 Available in various lengths	τ.	-

Quando este trilho for aberto, para isso basta dar um duplo clique em cima do ícone mostrado na figura acima, será aberta uma nova janela com uma planilha numerada que vai receber todas as placas para a configuração de hardware do sistema.

A numeração está diretamente ligada aos modelos de placas a serem inseridos em cada posição e devem seguir algumas regras, tais como:

1- Fonte de alimentação elétrica (PS)

Module	Order number	Firmware	MPI address	l address	Q address	Comment
	0503 040 00500 0100				4	
LPU 313C-2 DP	6E57 313-6CE00-0AB0	V1.0	2		1	
DP				1023×		
0/16/0016				124125	124125	
Count				768783	768783	
; CP 343-2	6GK7 343-2AH00-0KA0			256271	256271	
				-		

2- CPU's (CPU)

3- Placa de comunicação entre racks (IM)

4 a 11 – Demais placas: I/O's, redes, acionamentos, etc (FM, CP, SM,etc)

Para a inserção das placas deve-se verificar que existe uma numeração presente em cada uma das placas que determina o seu modelo e versão, sendo que para a configuração no software essa numeração deve ser respeitada.

EX: CPU 313C-2DP (6ES 313-6CE00-0AB0)

Depois de inserir todas as placas, é possível notar que existe uma identificação de Words para endereçamento de entradas e saídas padrão do software. Esse endereçamento pode ser mantido ou modificado como mostrado a seguir:

t 🚺 Module	Order number	Firmware	MPI address	I address	Q address	Comment
E CPU 313C-2 DP	6ES7 313-6CE00-0AB0	V1.0	2			
DP				1023*		
DI16/D016				124125	124.125	
l 🚺 Count				768783	768783	
F CP 343-2	6GK7 343-2AH00-0XA0			256271	256271	
		_		_		
			+			
			1			

Para o caso acima as 16 entradas e saídas já incorporadas à CPU foram endereçadas com os Bytes 124 e 125, visto que para cada conjunto de 8 In/Out utilizamos 1 Byte, esse padrão pode ser mantido ou alterado com um duplo clique na linha da CPU.

Caso esse endereçamento seja mantido os endereçamentos de I/O ficarão da seguinte forma:

Entradas: I124.0 até I125.7

Saídas: Q124.0 até Q125.7

Para a placa de comunicação As-i, seguindo o padrão selecionado pelo software teremos os Bytes 256 à 271. Nesse caso algumas regras devem ser esclarecidas, tais como:

- Os Bytes 0 à 255 são acessíveis diretamente.
- Os Bytes 256 em diante são considerados Peripheral Bytes, ou seja, não podem ser acessados diretamente, sendo necessária a conversão para uma zona de I/Os acessível ou MB's.

Isso significa que, caso seja mantido o endereçamento da placa CP343-2 como o default do software terá que ser realizada a conversão para MB's (memory Bytes) ou para uma zona de I/O's acessíveis diretamente (Bytes 0 à 255).

À seguir, quando trataremos do endereçamento de cada Slave na rede quando acessarmos pelo software, tomaremos como base o endereçamento padrão realizado pelo software, ou seja, 256 a 271.

	Bit numbe	r							
CP 343-2 (peripheral data area): PIB/PQB	7	6	5	4	3	2	1	0	
	D3	D2	DI	D0	D3	D2	DI	D0	
	IN4	IN3	IN2	INI	IN4	IN3	IN2	INI	
	OUT4	OUT3	OUT2	OUTI	OUT4	OUT3	OUT2	OUTI	
256	Reserved for	or diagnostics	-		Slave 01				
257	Slave 02				Slave 03				
258	Slave 04				Slave 05				
259	Slave 06				Slave 07				
260	Slave 08				Slave 09				
261	Slave 10				Slave 11				
262	Slave 12				Slave 13				
263	Slave 14				Slave 15				
264	Slave 16				Slave 17				
265	Slave 18				Slave 19				
266	Slave 20				Slave 21				
267	Slave 22				Slave 23				
268	Slave 24	Slave 24				Slave 25			
269	Slave 26				Slave 27				
270	Slave 28				Slave 29				
271	Slave 30				Slave 31				

Endereçamento dos Slaves pelo CLP

A tabela acima mostra exatamente, slave por slave, como fica o endereçamento de cada um dos bit's de entrada ou saída.

Como visto anteriormente o slave 0 fica como zona de memória para diagnósticos da rede. Desta forma temos:

PIB256 – Slave 0 e 1 PIB257 – Slave 1 e 2 PIB258 – Slave 3 e 4

E assim por diante.....

Podemos notar que para cada Byte de endereçamento temos 2 slaves e que estes estão dispostos da seguinte forma:

Bit's 0, 1, 2e 3: Slave X+1 Bit's 4, 5, 6 e 7: Slave X

Ou seja, o slave de endereço menor fica com os bit's mais significativos (4, 5, 6 e 7), enquanto o slave com endereço maior fica com os bit's menos significativos do Byte (0, 1, 2 e 3).

Características do robô

Anteriormente detalhamos separadamente as duas estações, ou seja, montagem e robô. Sendo assim seguem agora a descrição e características técnicas do robô:

Características do Robô:

Robô da marca Mitsubishi, modelo RV2AJ com 05 eixos de movimentação; capacidade de carga de 2Kg; raio de alcance de trabalho de 410mm; classe de proteção IP54 (de acordo com IEC529); repetibilidade de +/- 0,02mm; velocidade de até 2,1 m/s em movimentos de interpolação linear; servo motor AC, encoder absoluto, garra pneumática paralela de dois dedos para manipulação das peças com sensor óptico de reflexão acoplado.

"Teach pendant" Mitsubishi que permite controle manual de todos os eixos, programação do robô através de teclado para edição, com funções lógicas, gravação de posições em diferentes modos (JOINT, LINEAR, etc.); duplo botão "dead man" e provido de tela em LCD.



Teach Pendant

Supervisão, parametrização e programação

Controlador Mitsubishi com processador de tecnologia RISC 64 bits, servo motor AC com harmonic drives AC digital, com 16 entradas e 16 saídas digitais 24 VCC, capacidade de memória de 5.000 passos de programa e 2500 posições, alimentação elétrica monofásica de 220 VAC/60 Hz, cabo de 2 metros para comunicação entre o robo e o painel de controle.



Controlador do robô.

**

Junto ao equipamento foi entregue um software de programação de robô com 1 licença.

Software para programação off line; capacidade para transmissão/recepção de programas posições do robô, visualização de entradas e saídas digitais, verificação de erros e mensagens.